

国泰怡安 GM612W 输入模块（监视模块）接线



GM612W_{输入模块}


常规接线/设备接线

火焰探测器、感温电缆、吸气式探测器

压力开关、信号蝶阀、水流指示器.....


常规接线

(输入不检线)




常规接线


(检测开路)




常规接线




常见设备



端子说明



国泰怡安 GM612W 输入模块（监视模块）接线



GM612W 输入模块

常规接线/设备接线

火焰探测器、感温电缆、吸气式探测器
压力开关、信号蝶阀、水流指示器.....

国泰怡安 GM613W 输入/输出模块（控制模块）接线



GM613W 输入输出模块


常规接线/设备接线/替代接线/配合使用接线

警铃、声光、排烟口、电梯

风机、防火卷帘、强电设备.....


无源输出

(输入不检线)




无源输出

(输入检线)




有源输出

(输入不检线)




有源输出


(输入检线)



有源输出 (检线)




电梯




鸣谢:柳全 姚洁 表哥

排烟口




鸣谢:柳全 姚洁 表哥

风机




鸣谢:柳全 姚洁 表哥

强切




鸣谢:柳全 姚洁 表哥

配合继电器




鸣谢:柳全 姚洁 表哥

端子说明




国泰怡安 GM614W 中继模块接线




GM614W 中继模块

常规接线

常规接线



端子说明



国泰怡安 GM612BW 信号转换接口接线



GM612BW

信号转换接口


常规接线/设备接线

非编码红外光束、紫外火焰探测器

不可恢复缆式感温探测器.....


常规接线

(输入不检线)




常规接线

(输入检线)



常见设备



火焰探测器



红外光束




吸气式探测器



不可恢复式
感温电缆

鸣谢:柳全 姚洁 表哥

端子说明




国泰怡安 GM613BW 广播切换接口接线




GM613BW

广播切换接口
常规接线

常规接线



端子说明






GM651

联动盘现场接口
常规接线/设备接线

消防泵、电磁阀、防排烟风机.....


无源输出

(脉冲启动)




有源输出

(脉冲启动)




无源输出

(电平启动)




有源输出

(电平启动)




常见设备



鸣谢:柳全 姚洁 表哥

端子说明






GM653 联动盘现场接口

常规接线/设备接线

消防泵、电磁阀、防排烟风机.....


无源输出

(脉冲启动)




有源输出

(脉冲启动)




无源输出

(电平启动)




有源输出

(电平启动)




常见设备



鸣谢:柳全 姚洁 表哥

端子说明



国泰怡安 GM653 联动盘现场接口接线




GM653 联动盘现场接口

常规接线/设备接线

消防泵、电磁阀、防排烟风机.....


无源输出

(脉冲启动)




有源输出

(脉冲启动)




无源输出

(电平启动)




有源输出

(电平启动)




常见设备




鸣谢:柳全 姚洁 表哥

端子说明




常规接线

(输入不检线)




常规接线

(检测开路)




常规接线

(检线短路)



常见设备



鸣谢:柳全 姚洁 表哥

端子说明

